



JACKSON FLOORING

Подложка для напольных покрытий

Комбинированная подложка последнего поколения, произведенная из IXPE полиэтиленовой пены и покрытая полиэтиленовой пленкой с двух сторон. Изменение молекулярных связей в IXPE полиэтилене позволило создать новый прочный и эластичный шумо- и теплоизолирующий материал, минимально деформирующийся под давлением, а скользкая полиэтиленовая пленка помимо дополнительной двухсторонней гидроизоляции не мешает движению паркета при «плавающей» укладке.



VALLINGE

Инструкция по укладке

1. Очистите основание от мусора и пыли
2. Уложите подложку JACKSON FLOORING на основание так, чтобы края различных полотен плотно соприкасались друг с другом.
3. Вытащите перехлест подложки. Снимите бумагу с липкой ленты и скрепите края подложки.
4. Закройте подложкой всю поверхность основания укладки напольного покрытия, при этом выведите подложку на стены примерно на 4-5 см.
5. После укладки напольного покрытия, перед установкой плинтуса, аккуратно отрежьте выступающие края по высоте укладываемого напольного покрытия.



Площадь рулона: 11 м²
Длина полотна: 10 м
Ширина полотна: 1,1 м
Толщина подложки : 3 мм